



Elmarst TEAM SRL

Str. Diamantului 2 F, Bragadiru, Ilfov

Cod postal 077025, România

TEL: + 40 371 108 474

FAX: +40 318 179 076

CUI: RO 24610030

Web: www.elmarst.ro

E-mail: contact@elmarst.ro

SAPA BARITATA

Element constructiv de ecranare pentru
incinte de functionare ale cabinetelor de
radiologie cu Raze Roentgen

Descriere: Este un mortar uscat folosit ca sapa pentru protectia impotriva razelor
Roentgen, in incinte de functionare ale cabinetelor de radiologie.

Tip: cu adaos de barita flotanta minim 90% BaSO₄

Livrare: Saci hartie cu greutatea de 30 kg.

Depozitare: In spatii uscate fara umiditate.

Valabilitate: 4 luni de la fabricatie.

Mod de aplicare – recomandari:

Suportul de aplicare va fi curat si amorsat in prealabil.

Pentru suprafete puternic absorbante se poate folosi un grund de
amorsare.

Dozaj recomandat:

30 kg sapa baritata

5 litrii apa

Consum: Pentru aplicarea unui strat de 10 mm pe o suprafata de 1m², se vor
utiliza ~21.5 kg sapa baritata.

Atenuare: Pentru fiecare 10 mm aplicati pe perete, protectia va fi de 0.5 mm plumb echivalent la o tensiune a aparatului de 150 kv.

Masuri de siguranta:

Protejati ochii si pielea la fiecare folosire a produsului.
In cazul contactului cu ochii, se vor spala cu apa curata.

Contraindicatii:

- Nu aplicati produsul la temperaturi mai mici de 5°C
- Nu expuneti suprafetele proaspat tencuite razelor soarelui, sau variatiilor de temperatura, caldura excesiva sau inghet.
- Nu aplicati produsul direct pe doze, cabluri electrice, panouri electrice, acestea trebuie invelite in plumb in prealabil

Concluzii: Pot aparea diferente calitative ca urmare a punerii in opera necorespunzatoare, a proprietatilor suportului, a influentei factorilor microclimatici.

Nu ne asumam raspunderea pentru punerea in opera necorespunzatoare.